

**5) Zet de eerste bak met de gaten naar beneden in de afvoerbak en bedek de gaten met wat krantenpapier (liefst ongekleurd) of dun op maat geknipt karton.**



**6) Plaats de voorbereide kokosvezel op de krant/karton. Voeg, indien mogelijk, een paar handen tuinaarde/compost toe aan de kokosvezel. Dit bevat namelijk de juiste bacteriën voor een goede start van de wormenbak.**



**7) Voeg de wormen toe samen met een handje wormenvoer.**



**8) Plaats wat vochtig (niet te nat!), gescheurd krantenpapier bovenop zodat er nog 5cm over blijft. Doe het dak erop en KLAAR!**

